

## Skrócony Poradnik Użytkownika ECL Comfort 110, aplikacja 130

### Jak nastawiać i zmieniać nastawy?




- Nastawianie temperatur i wartości
- 
- Przełączanie pomiędzy liniami menu
- 
- Wybór/powrót
- 2 sekundy  
Powrót do codziennego menu użytkownika

### Co oznaczają pokazywane symbole?



- Wymagana temperatura zasilania podlega wpływowi np. temperatury pomieszczenia lub powrotu.
- Siłownik zamyka zawór regulacyjny
- Siłownik otwiera zawór regulacyjny
- Siłownik nie oddziałuje na zawór
- Pompa jest załączona (ON)
- Pompa jest wyłączona (OFF)
- Regulator w trybie obniżenia
- Regulator w trybie optymalizacji obniżenia (symbol miga)
- Regulator w trybie komfortu
- Regulator w trybie optymalizacji komfortu (symbol miga)

### Użytkowanie codzienne



- Nastawianie wymaganej temperatury w aktualnym trybie pracy
- 



- Wybór trybu pracy: Auto, Komfort, Obniżenie, Gotowość
- 



- Harmonogramy z czasami startu i stopu okresów komfortu na każdy dzień tygodnia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela.
- 

- Obsługa:  
Przycisk naciśnąć i przytrzymać przez 2 sekundy.

## Skrócony Poradnik Użytkownika ECL Comfort 110, aplikacja 130

### Obsługa



Użytkowanie codzienne:  
Przycisk nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy.



1000  
Data - czas



1000 Data - czas

2000  
Temp. zas.



2175 Nachylenie  
2176 Przesunięcie  
2177 Tzas.min.  
2178 Tzas.max.

3000  
Ogranicz. Tpom.



3015 Stała czas.  
3182 Wpływ - max.  
3183 Wpływ - min.

4000  
Ogranicz. Tpow.



4030 Ogranicz.  
4035 Wpływ - max.  
4036 Wpływ - min.  
4037 Stała czas.  
4085 Priorytet

5000  
Optymal.



5011 Auto-obniz.	5020 Odniesiona
5012 Przyspiesz	5021 Całk. zatrż.
5013 Narastanie	5081 S1 T filtr
5014 Optymaliz	5179 Wyl. letnie

6000  
Paramet. res.



6174 Ochr. sił.  
6184 Xp  
6185 Tn  
6186 Przejsć. M1  
6187 Nz

7000  
Aplikacja



7010 Adres ECA	7093 T gotowość
7022 Ćwicz. P1	7141 St.zew.
7023 Ćwicz. M1	7162 Pkt.zał.krz.
7024 Siłownik	7189 Min.czas akt
7052 Prior. CWU	7198 Czas L/Z
7077 T antyz. P1	7199 Adres ECL
7078 T ogrzew. P1	7600 Typ

8000  
Serwis



8300 Nr kat.  
8301 Wer.  
8310 Jaskraw.  
8311 Kontrast  
8315 Język  
8320 Adres MODB