

# Skrócony Poradnik Użytkownika ECL Comfort 110, aplikacja 116 (dotyczy wersji oprogramowania 1.08)

## Jak nastawiać i zmieniać nastawy?



- Nastawianie temperatur i wartości
- 
- Przełączanie pomiędzy liniami menu
- 
- Wybór/powrót
- 2 sekundy  
Powrót do codziennego menu użytkownika

## Co oznaczają pokazywane symbole?



- Wymagana temperatura zasilania (c.w.u.) podlega wpływowi np. temperatury powrotu
- Siłownik zamyka zawór regulacyjny
- Siłownik otwiera zawór regulacyjny
- Siłownik nie oddziałuje na zawór
- Pompa jest załączona (ON)
- Pompa jest wyłączona (OFF)
- Regulator w trybie obniżenia
- Regulator w trybie optymalizacji obniżenia (symbol miga)
- Regulator w trybie komfortu
- Regulator w trybie optymalizacji komfortu (symbol miga)

## Użytkowanie codzienne

- Nastawianie wymaganej temperatury w aktualnym trybie pracy
- Wybór trybu pracy: Auto, Komfort, Obniżenie, Gotowość
- Harmonogramy z czasami startu i stopu okresów komfortu na każdy dzień tygodnia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela.

- Obsługa  
Przycisk nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy.

# Skrócony Poradnik Użytkownika ECL Comfort 110, aplikacja 116 (dotyczy wersji oprogramowania 1.08)

## Obsługa



Użytkowanie codzienne

Przycisk nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy.



1000  
Data - czas



1000 Data - czas

2000  
Temp. zas.



2177 Tzas.min.  
2178 Tzas.max.

4000  
Ogranicz.Tpow.



4030 Ogranicz.  
4035 Wplyw - max.  
4036 Wplyw - min.  
4037 Stała czas.

6000  
Paramet. res.



6173 Auto tuning  
6174 Ochr. sił.  
6184 Xp przy 65 °C  
6129 Xp przy 90 °C  
6185 Tn  
6096 Tn (b. po.cw  
6186 Przejsć. M1  
6187 Nz  
6094 Czas otwar  
6095 Czas zamkn  
6097 S2 (b.pob.cw.

7000  
Aplikacja



7022 Ćwicz. P1  
7023 Ćwicz. M1  
7077 T antyz. P1  
7078 T ogrzew. P1  
7093 T gotowość  
7141 St.zew.  
7189 Min.czas akt  
7198 Czas L/Z  
7199 Adres ECL  
7600 Typ

8000  
Serwis



8300 Nr kat.  
8301 Wer.  
8310 Jaskraw.  
8311 Kontrast  
8315 Język  
8320 Adres MODB